

VERLEGUNG VON BELAGSMATERIAL AUF ZEMENTESTRICH - BALKONE UND TERRASSEN

Arbeitsschritte

Grundieren

Sauberen, tragfähigen und belegereifen Untergrund mit der Universal-Grundierung **Okatmos® UG 30** im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt, grundieren.

Ausgleichen

Falls nicht vorhanden, an aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen den **Kiesel Randdämmstreifen** sach- und fachgerecht anbringen. Entsprechend vorbereiteten Untergrund mit der standfesten Reparatur-Spachtel und Ausgleichs-Mörtel **Servocret RS** ausgleichen.

Grundieren der Ausgleichsschicht

Sauberen, tragfähigen und belegereifen Untergrund mit der Universal-Grundierung **Okatmos® UG 30** im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt, grundieren.

Abdichten

Abdichten der Wand- und Bodenflächen im Außenbereich mit der flexiblen, 1-komponentigen Dichtschlämme **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** laut unseren Verarbeitungsrichtlinien in zwei Arbeitsgängen. In den ersten noch frischen Auftrag werden die **Kiesel-Dichtbänder, Dichtmanschetten** sowie **Innen- und Außenecken** mit mind. 5 cm Überlappung eingelegt und mit dem nachfolgenden Auftrag überarbeitet. Die Mindesttrockenschichtdicke von ≥ 2 mm ist zu beachten. Nach vollständiger Trocknung der abgedichteten Flächen im Bereich von Bewegungsfugen, wo erforderlich und/oder beauftragt, das **Kiesel Schnittschutzband** anbringen.

Verlegen

Verlegen des Belagsmaterials mit dem flexiblen, Dünn- und Mittelbettmörtel **Servoflex-Trio-SuperTec**. Auf eine nahezu vollsattete Bettung des Belagsmaterials ist zu achten. Hierbei kann es erforderlich sein, das beidseitige Auftragen des Verlegemörtels (Buttering/Floating) anzuwenden.

Verfugen

Verfugen der verlegten Flächen mit der Universal-Flexfuge **Servoflex F**.

Bewegungsfugen

Die jetzt noch offenen und vorschriftsmäßig angeordneten und ausgebildeten Bewegungsfugen können nach dem vollständigen Trocknen der verfugten Flächen mit dem 1-komponentigen, elastischen Fugenfüllstoff **Oka Silicon** verschlossen werden.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht um eine individuelle Aufbauempfehlung handelt, da individuelle Gegebenheiten vor Ort nicht berücksichtigt werden können. Daher wird mit dieser Aufbauempfehlung lediglich das üblicherweise, unter gewöhnlichen Umständen sinnvolle Vorgehen dokumentiert. Sonderkonstruktionen sind mit dem zuständigen Planer abzuklären und mit dem Auftraggeber und/oder Bauherr vertraglich zu vereinbaren. Beim Einsatz unserer Produkte sind die Angaben in den technischen Merkblättern sowie auf den Gebindeeinheiten zu beachten. Gegebenenfalls ist Rücksprache mit der Kiesel Anwendungstechnik zu nehmen. Diese Empfehlungen entsprechen unserem aktuellen Stand der Kenntnisse. Abschließend weisen wir darauf hin, dass durch diesen Verlegevorschlag der Verleger nicht von seiner Prüfungs-, Sorgfalt- und Hinweispflicht gemäß der VOB Teil C DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten bzw. bei Naturwerksteinarbeiten der DIN 18332 entbunden ist. Hierzu gehören auch Probeverlegungen, die wir in jedem Fall empfehlen. Die Verlegeanleitungen der Belagsmaterialhersteller sind grundsätzlich zu beachten.

Wir wünschen ein gutes Gelingen der Arbeiten und verbleiben

mit freundlichen Grüßen Kiesel Bauchemie.

Verbrauchsrechner

Verlegefläche (qm)

Gemittelte Ausgleichshöhe (mm)

Fliesenformat (cm)

Fugenformat (mm)

Produktliste



Okatmos® UG 30
Universal-Grundierung

▣ [Details](#)

Menge: kg

Arbeitsschritt: Grundieren



Servocret RS

Reparatur-Spachtel und Ausgleichs-Mörtel

▣ [Details](#)

Menge: kg

Arbeitsschritt: Ausgleichen



Kiesel Randdämmstreifen

▣ [Details](#)

Menge: m

Arbeitsschritt: Ausgleichen



Okatmos® UG 30

Universal-Grundierung

▣ [Details](#)

Menge: kg

Arbeitsschritt: Grundieren der Ausgleichsschicht



Servoflex DMS 1K Plus SuperTec

Flexible, 1-komponentige Dichtschlämme

▣ [Details](#)

Menge: kg

Arbeitsschritt: Abdichten



Kiesel-Dichtband

▣ [Details](#)

Menge: m

Arbeitsschritt: Abdichten



Dichtmanschetten "Wand"

▣ [Details](#)

Menge: Stück

Arbeitsschritt: Abdichten



Dichtmanschette "Boden"

▣ [Details](#)

Menge: Stück

Arbeitsschritt: Abdichten



Dichtecke außen

▣ [Details](#)

Menge: Stück

Arbeitsschritt: Abdichten



Dichtecke innen

▣ [Details](#)

Menge: Stück

Arbeitsschritt: Abdichten



Kiesel Schnitenschutzband

▣ *Details*

Menge: m

Arbeitsschritt: Abdichten



Servoflex-Trio-SuperTec

Flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel

▣ *Details*

Menge: kg

Arbeitsschritt: Verlegen



Servoflex F

Universal-Flexfuge

▣ *Details*

Menge: kg

Arbeitsschritt: Verfugen



Oka Silicon "NEU"

Siliconfuge

▣ *Details*

Menge: Stück

Arbeitsschritt: Bewegungsfugen

Stand: 13.05.2019 Roland Tschigg, Druckdatum: 20.01.2020

Je nach objektbezogenen Gegebenheiten können Verbrauchswerte abweichen und sind aus diesem Grund nicht zur Kalkulation verwendbar. Es handelt sich hierbei um Richtwerte zur Materiallogistik, die überwiegend aufgerundet wurden.